

1- OBJETIVO:

Este documento tem por objetivo mostrar como devemos configurar o PLC PM para ativar a Contagem de uma Entrada Rápida. Podemos utilizar como um contador simples Incremental ou mesmo ler o sinal de um Encoder. Mostraremos como configurar o programa especial para isso e a ligação física.

2- FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA CONFIGURAÇÃO:

- CPU PLC-PM PM32T2-D
- 1 Encoder Incremental com sinais A e B, defasados de 90 graus e amplitude de 24Vdc.
- Ferramenta de Programação: CICON 8.0 ou Superior
- Ativa CICON pode ser baixado no site da Ativa, através do Link abaixo: <u>http://www.ativa-automacao.com.br/downloads/</u>

3- DETALHES DE PROJETO:

3.1- Características Técnicas para Leitura de Encoder.

Observação:

Todas as CPUs PLC PM podem fazer leitura de Encoder. Cada CPU tem a possibilidade de ler 2 Encoders simultaneamente.

3.1- Características Técnicas para Leitura de Encoder.

Item		Especificações				
Cinel Entrode	2 Fases (Fase A + Fase B) Canal					
de Contagem	Tipo	Entrada de Tensão (Coletor Aberto)				
de contagem	Nivel Tensão DC24V encia de Entrada 20kpps *					
Máx. Frequen	cia de Entrada	20kpps *				
Num. (Canais	2 Canais				
Range de	Contagem	32 Bit (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647)				
Mada da	Contant	Contagem Linear				
Iviodo de	Contagem	Contagem em anel				
		1 Fase ativa com sinal baixo (PLS/DIR)				
Modo Sinais	de Entrada	1 Fase ativa com sinal alto (PLS/DIR)				
(Config	urável)	2 Fases - Multiplicação x2				
		2 Fases - Multiplicação x4				
Tipo d	e Sinal	Tensão				
Sinal da	Função	Entrada de Preset				
Entrada	Nível	DC24V				
Entrada	Tipo	Tens <u>ã</u> o				
Sinal da	Qtd. Pontos	1 Ponto por Canal				
Saída Eísica	Função	Saída de Comparação (7 Modos de Comparação)				
Tipo		Relé or Coletor aberto				
Função de Preset		Sinal de Entrada Externa ou pelo Programa				
Outras Funções		Registro do valor da Contagem				
		Medição da velocidade do pulso (tempo ou configurável) Medida em RPM / PPS				

3.1.1- Especificações Gerais:

* 20 Kpps → refere-se somente á contagem num único sentido. Quando nos referimos á leitura de <u>Encoder</u>, a frequência é dividida por 2 (dois), portanto 10 Kpps

3.2- Entradas e Saídas Físicas alocadas para Contagem Rápida.

Entradas e Saídas:

Entradas			Saídas
X000	Ch1 Fase A		Y010
X001	Ch1 Fase B		Y011
X002	Ch2 Fase A	Saídas de	Y012
X003	Ch2 Fase B	Comparação	Y013
X004	Ch1 Entrada Preset	(pode ser escolhido um	Y014
X005		dessas Saídas Físicas)	Y015
X006	Ch2 Entrada Preset		Y016
X007			Y017
COM	Comum	+ 24 Vdc (externo)	DC24V
COM	Comum	0 Vdc (externo)	COM

3.3- Modo de leitura dos sinais de Entrada de Contagem:

3.3.1- Uma Fase ativada com nível de tensão baixo (0 Vdc):

• Nesse modo, uma Entrada Digital receberá os Pulsos e a outra dará a direção na Contagem.



- Fase A determina se o valor da contagem será Incrementada ou Decrementada.
 Fase A = + 24Vdc → Incrementa a Contagem.
- Fase A = 0 Vdc \rightarrow Decrementa a Contagem.
- Fase B = Recebe o sinal de pulso para a Contagem.

3.3- Modo de leitura dos sinais de Entrada de Contagem:

3.3.2- Uma Fase ativada com nível de tensão Alto (24 Vdc):

Nesse modo, uma Entrada Digital receberá os Pulsos e a outra dará a direção na Contagem.



- Fase A determina se o valor da contagem será Incrementada ou Decrementada.
 Fase A = + 24Vdc → Decrementa a Contagem.
- Fase A = 0 Vdc \rightarrow Incrementa a Contagem.
- Fase B = Recebe o sinal de pulso para a Contagem.

3.3.3- Duas Fases com desfasagem de 90 graus (multiplica x2):

Nesse modo, a Contagem se dará á partir da diferença de Fase (90 graus) das duas Fases. E ainda a Contagem será multiplicada por 2.



- Fase B adiantada 90 graus da Fase A \rightarrow Incrementa a Contagem.
- Fase A adiantada 90 graus da Fase B \rightarrow Decrementa a Contagem.

3.3- Modo de leitura dos sinais de Entrada de Contagem:

3.3.4- Duas Fases com desfasagem de 90 graus (multiplica x4):

Nesse modo, a Contagem se dará apartir da diferença de Fase (90 graus) das duas Fases. E ainda a Contagem será multiplicada por 4.



- Fase B adiantada 90 graus da Fase A \rightarrow Incrementa a Contagem.
- Fase A adiantada 90 graus da Fase B \rightarrow Decrementa a Contagem. •

3.4- Modos de Comparação para acionamento de uma Saída Digital:

Valores	Modo de Comparação para acionamentos da Saída Digital							
0	Valor Presetado < Valor Contagem							
1	Valor Presetado <= Valor Contagem							
2	Valor Presetado = Valor Contagem							
3	Valor Presetado >= Valor Contagem							
4	Valor Presetado > Valor Contagem							
5	Valor comparado 1 <= Valor Presetado <= Valor comparado 2							
6	Valor Presente <= Comparado Valor 1							
	Valor Presente >= Comparado Valor 2							

4- CONFIGURAÇÃO SOFTWARE PLC:

4.1- Configuração Programa Especial High Speed Counter - PLC PM:

É necessário a criação de um programa especial para a configuração da Contagem rápida e/ou Leitura de um Encoder.

New program	ζ
Program Name	
Pgm000 ID: 1 🛟 OnlineEdit Buffer : 0 🚖	
LD Program Scan Subroutine Cold Start initialization Hot Start initialization Periodic Interrupts Communication Configuration Serial Protocol DNP3 PLC Link(Public IP) Setting Fieldbus MODBUS/RTU Master Ethernet Protocol HighSpeed Link(E)	
Special Configuration MODBUS/TCP Master Special Card init, CIMON-NET Master PID Control CIMON-NET Slave Thermistor COPC UA Server Loadcell Security(User / IP) BP32A Web Server Security	
Image: Section ing for PLC-S Image: Section ing for PLC-S <td< td=""><td></td></td<>	
Description	
Interrupt>> OK Cancel	

Após confirmado com OK, será aberto uma tabela de configuração, conforme mostrado na sequência.

4.1- Configuração Programa Especial High Speed Counter - PLC PM:

	Pgm000							
E	Start Address	Cha 1	nnel 👻	Curr	ent Count	Input Pulse	e/ Unit Time	Monitor
	Channel Configuration – Enable Count 1	E	nable Cm	p, Ou	tput(Y) 2 🔲 Lato	ch Count 3	4 Enable Ex	t, Preset
	Item		Device	S	V(Download whe	en changed)	PV(No	Edit allowed
	Count Mode		D0000	Lir	near Counter			
	Input Pulse Type		D0001	2 P	Phase, 2 Multiplicat	ion		
	Compare Mode		D0002	Cu	irrent Count < Cm	p.Value		
	Int. Preset Val		D0003	0				
	Ext. Preset Val		D0005	0				
	Ring Counter Max		D0007	0				
	Max. Compare Value		D0009	0				
	Min. Compare Value		D0011	0				
	Compare Output		D0013	Y0	010			
	Unit Time (mSec)		D0014	1				
	Pulse per 1 Cycle		D0015	1				
	RPM (1) /PPS (0)		D0017	0				
	<				111			4
Ιc	Status Flags	_	_					
	Enable Count		Interna	l Pres	et Req.	Enable Ext, P	reset	Down Count
	Enable Cmp, Out		ON : R	PM /	OFF : PPS	Latch Count		
	Carry		Borrow	/		Cmp, Output	Error Cod	e

 $D0 \rightarrow$ Variável inicial que determina o Ponteiro para toda a tabela.

Channel \rightarrow Você pode selecionar qual Canal deseja configurar, Canal 1 ou Canal 2.

Enable Count (1) \rightarrow Habilitação do canal de Contagem. Esta caixa deve estar selecionada para que a Contagem aconteça.

Enable Cmp. Output(Y) (2) \rightarrow Habilitação da função de Comparação para acionamento da Saída Digital.

Latch Count (3) \rightarrow Habilita salvar a valor da Contagem quando a CPU é desligada.

Enable Ext. Preset (4) \rightarrow Habilita o Preset externo. Isso é, o valor que o Contador assume quando a Entrada de Preset Externa for ativada. Por exemplo para zerar o Contador.

4.1- Configuração Programa Especial <u>High Speed Counter</u> - PLC PM:

Parâmetros de Contagem:

Count Mode:

- Linear \rightarrow Contagem Linear (Up ou Down) dependendo da Configuração.
- Ring (0 á Max.) → Contagem em Anel (0 á Max.). Existe um parâmetro que veremos a seguir que se chama: Ring Counter Máx. Ele indica qual o limite da Contagem para que se reinicie automaticamente. Por exemplo: Se o valor Ring Counter Máx = 360, a Contagem chega até 360 e no próximo pulso recebido será zerada novamente, por isso a denominação Anel.
- Ring (0 \doteq Max.-1) \rightarrow idem ao item anterior -1 um pulso de contagem.

Inpulse Pulse Type: Já explicado no item 3.3

2 Phase, 2 Multiplication 2 Phase, 4 Multiplication 1 Phase, 2 Multiplication(Low Active) 1 Phase, 2 Multiplication(High Active) Not Used

Int. Preset Val: Valor de Preset Interno. Ou seja, este valor será passado ao Contador quando esse sinal for ativado.

Ext. Preset Val: Valor de Preset Externo. Ou seja, este valor será passado ao Contador quando esse sinal for ativado. Nesta opção é utilizado uma Entrada Digital Externa chamada Preset (X4 para o canal 1 e X6 para o canal 2).

Ring Counter Máx.: Valor máximo para o Modo de Contagem Ring. Quando a Contagem atinge o valor setado neste campo, a Contagem reinicia do Zero.

Máx. Compare Value: Valor máximo para a Comparação.

Min. Compare Value: Valor mínimo para a Comparação.

Compare Output: Caso deseja-se acionar uma Saída Digital física por comparação, deverá selecionar neste campo qual a Saída (Y10 á Y17).

Unit Time (mSec): Definição para quando se deseja ler os pulsos em RPM ou PPS. Se esse valor for zero, a leitura não será em RPM ou PPS.

4.1- Configuração Programa Especial <u>High Speed Counter</u> - PLC PM:

Pulse per 1 Cycle: Definição da quantidade de Pulsos por Segundo.

RPM(1) / **PPS(0):** Em caso a leitura deva ser em RPM, esse campo não pode ser Zero. Sendo, Zero, a leitura se dará em PPS.

4.2- Parâmetros Monitoração e Controle Programa de Contagem:

Á partir de D0000 que foi configurado na Tabela de Parametrização da Leitura da Entrada Rápida (Programa de Contagem Rápida).

Pgm000						
Start Address	Channel 1 –	Current Count		Input Pulse	/ Unit Time	Monitor
 - Channel Configuration -		,		, 	l	
Enable Count	🔳 Enable 🛛 Cr	np, Output(Y)	🔲 Latch C	Count	🔲 Enable Ex	t, Preset

4.2- Parâmetros Monitoração e Controle Programa de Contagem:

Teremos então, todo o mapeamento de Words sequências com as respectivas funções com segue:

0#	Crown	Description		Setting Value Setting		Domork
OIL	Group	Description	Value			Remark
		CountMode	H0000	Linear Counter	Mord	
+0		Count Mode	H0001	Ring Counter	word	
			H0000	2 Phase, 2Input, 2Multi.		
		Input Dulas Tupa	H0001	2 Phase, 2Input, 4Multi.	Word	
+1		input Puise Type	H0002		word	
			H0003			
			H0000	<		
			H0001	<=		
			H0002	=		
+2		Compare Mode	H0003	>=	Word	
			H0004	>		
			H0005	<>		
			H0006	><		
+3		Int Breent Volue		7 402 640 0 447 402 647	Durard	Low
+4		Int. Preset value	-2,14	47,483,048 ~ 2,147,483,047	Dword	High
+5				7 100 010 0 417 100 017	Durand	Low
+6	Decementer	Ext. Preset value	-2, 14	47,483,048 ~ 2,147,483,047	Dword	High
+7	Parameter	Ding May Volue		7 4 9 2 6 4 9 4 4 7 4 9 2 6 4 7	Durard	Low
+8		Ring Max. Value	-2,14	47,483,048 ~ 2,147,483,047	Dword	High
+9		O a mana a Mari		17 100 010 0 417 100 017	Durand	Low
+10]	Compare Max.	-2,14	41,483,048 ~ 2,147,483,047	Dword	High
+11]	Oamaana Mir		7 400 640 0 447 400 647	Durand	Low
+12]	Compare Min.	-2,14	47,483,648 ~ 2,147,483,647	Dword	High

			HFFFF	N/A		
			H0000	Y0010		
		H0001	Y0011			
			H0002	Y0012	1	
+13		Compare Output	H0003	Y0013	Word	Read Only
			H0004	Y0014	1	
			H0005	Y0015	1	
			H0006	Y0016]	
			H0007	Y0017]	
+14		Unit Time		1~60,000 mSec	Word	
+15		Pulse / Rotation		1~60,000 Pulse	Word	
		Counter Enable	Bit 0	SET = Enable		
		Int. Preset	Bit 1	SET = Preset		
		Ext. Preset Enable	Bit 2	SET = Enable		
		Down Counting	Bit 3	SET = Down		Read Only
+16	Control	trol Compare Output	Dit 4	SET - Epoblo	Word	
		Enable	Dit 4	SET - Enable		
		RPM / PPS Select	Bit 5	RPM(1), PPM(0)		
		Count Latch	Bit 6	SET = Enable		
			Bit 7F			
+17		RPM/PPS	0.1	47 402 640 0 447 402 647	Durard	Low Word
+18		Measured Value	-2,1	47,483,048 ~ 2,147,483,047	Dword	High Word
+19						
		Carry	Bit 0	SET = Carry		Read Only
. 20		Borrow	Bit 1	SET = Borrow	Mord	Read Only
+20	Monitor	Compare Result	Bit 2	SET = Result	word	Read Only
	Wornton		Bit 3F			
+21		Current Count Volue	0.1	47 402 640 - 0 147 402 647	Dword	Low Word
+22		Current Count value	-2,1	47,485,048 ~ 2,147,485,047	Dword	High Word
+23		Input Pulse per	0.4	17 402 640 - 0 147 402 647	Dword	Low Word
+24		Unit Time	-2,1	41,403,040 ~ 2,141,403,041	Dword	High Word
+25		Error Code		Refer Error Code Table	Word	

Exemplo 1:

Se definimos D0000 como o ponteiro do endereçamento da Tabela de variáveis do programa da Contagem Rápida, então temos toda a sequência de parâmetros da tabela baseada apartir da variável D0000 do PLC.

+21	Ourrent Count Value	0.447.400.640 0.447.400.647	Dword	Low Word
+22	Current Count Value	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647		High Word

Então temos que D21 + D22 contém o valor de Contagem de um Encoder por exemplo: D21 e D22 pois a contagem necessita ser armazenado numa Double Word.

Exemplo 2:

Seguindo a mesma analogia, se quisermos habilitar ou desabilitar a Contagem pelo Ladder, temos que setar ou resetar o Bit 0 da variável D16.

		Counter Enable	Bit 0	SET = Enable		
		Int. Preset	Bit 1	SET = Preset		
		Ext. Preset Enable	Bit 2	SET = Enable		
		Down Counting	Bit 3	SET = Down		Read Only
+16	Control	Compare Output Enable	Bit 4	SET = Enable	Word	
		RPM / PPS Select	Bit 5	RPM(1), PPM(0)		
		Count Latch	Bit 6	SET = Enable		
			Bit 7F			

5- EXEMPLO DE APLICAÇÃO PLC+ ENCODER COM A LIGAÇÃO FÍSICA E A CONFIGURAÇÃO NO SOFTWARE RESPECTIVAMENTE.

5.1- Ligação Física (básica) do Encoder no PLC:



CH1 (Quando Ativada, precisa jogar o valor 5555 para o Contador).

Start Address D → 0	Channel 1 🗸	Current Count	Input Puls	se/ Unit Time	Monitor
Channel Configuration Inable Count	🔽 Enable Cm	ip, Output(Y)	Latch Count	🔽 Enable Ex	t, Preset
Item	Device	SV(Downloa	d when changed)	PV(No	Edit allowe
Count Mode	D0000	Linear Counter			
Input Pulse Type	D0001	2 Phase, 2 Mult	iplication		
Compare Mode	D0002	Current Count :	=> Cmp.Value		
Int. Preset Val	D0003	0			
Ext. Preset Val	D0005	55555			
Ring Counter Max	D0007	0			
Max. Compare Value	D0009	0			
Min. Compare Value	D0011	0			
Compare Output	D0013	Y0015			
Unit Time (mSec)	D0014	1			
Pulse per 1 Cycle	D0015	1			
RPM (1) /PPS (0)	D0017	0			
•		III			•

5.2- Configuração Software especial High Speed Counter:

Para testar a aplicação, podemos clicar na opção MONITOR. Se tudo estiver correto, quando o encoder começar a girar, a Contagem aparecerá no campo Current Count.

Pgm000						
Start Address	Channel 1 🚽	Current Count		Input Pulse	/ Unit Time	Monitor
- Channel Configuration -						
🔽 Enable Count	📝 Enable 🛛 Cm	ip, Output(Y)	🔳 Latch 🛛	Count	📝 Enable E>	t, Preset