

1- OBJETIVO:

Este documento tem como objetivo instruir detalhadamente como efetuar, a configuração da comunicação do protocolo da Rockwell Ethernet DF1.

2- FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA CONFIGURAÇÃO:

- IHM M07TSC-ET.
- Ferramenta de Programação: Xpanel Designer 2.53 ou Superior.
- Ativa Xpanel Designer pode ser baixado no site da Ativa, através do Link abaixo: <u>http://www.ativa-automacao.com.br/downloads/</u>

3- DETALHES DE PROJETO:

3.1- Criação de um Device de Comunicação:

Primeiro é necessário parametrizar o **"Serial Communication Configuration"**. Clique em **"I/O Devices"**, depois **"New Device"**, selecione o tipo **"Allen Bradley MicroLogix EthernetIP"**, determine um nome e clique em **"Ok"**. No exemplo abaixo, utilizamos o nome **"ETH"**, poderia ser qualquer outro, porém recomendamos que os nomes não contenham caracteres especiais e espaço.



3.1- Criação de um Device de Comunicação:

Próxima etapa é necessário determinar o protocolo Allen Bradley MicroLogix EthernetIP e selecionar a opção protocolo como "TCP" e salvar.

| thernet Communication Configuration X | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Communication Port Station | | | | | |
| Device TypeAllen Bradley MicroLogix EthernetIPIP AddressProtocolUDP <tcp< td="">Network ID00(0 - 65535)Node ID00(0 - 65535)Time Out1010(x 100 msec)</tcp<> | Edit Delete Add Station Save Close | | | | |
| Retry No. 3 (1 ~ 255) Initialize the Tx Frame When Timeout Occurs | | | | | |
| If you change the device type or protocol, Check station data is valid. | | | | | |

3.1- Criação de um Device de Comunicação:

Próxima etapa é configurar o "Station".

| Ethernet Communication Configuration | × | H | Station | × |
|--------------------------------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------|
| Communication Por Station | | t | Station Name | 1400 ОК |
| | Edit | evi | Station Type | MicroLogix ~ Cancel |
| Y CIN | Delete | te | Network ID | 0 |
| | Add Station | | Node ID | 0 |
| | | | Unit ID | 0 |
| | 0.000 | e | IP Address | 192.168.0.150 |
| | Save | - | Socket Port No. | 44818 |
| | Close | | Options | _ |
| | | | 16Bit Data Swap | I/O Device Write Enable |
| | | | 32Bit Data Swap | Data Request Size Limit |
| | | | String Data Swap | WORD 0 |
| | | | Comm. Error Message | Pop Up BIT 0 |
| | | | Fast Mode | |
| | | | Fixed XPANEL Socket F | Port |
| | | | XPANEL Socket Port No. | 0 |
| Tag Screen | | | | |

É necessário determinar um nome (no exemplo acima é **1400**), o tipo de station tem apenas um, que é o "**MicroLogix**".

Network ID \rightarrow sem efeito;

Node ID \rightarrow sem efeito;

Unit ID \rightarrow sem efeito;

IP Address \rightarrow deverá conter o endereço IP do PLC.

Socket Port No. \rightarrow **44818** (quando o protocolo é escolhido, o valor já vem definido)

Recomendamos que a opção "**Comm. Error Message Pop up**" seja selecionada. Ela indicará qualquer falha que houver em cabeamento ou perda de comunicação com PLC.

3.2- Sistema de Endereçamento:

| Tabela | de | Endereçamento: |
|--------|----|-----------------------|
|--------|----|-----------------------|

| Simbolo | Bit Range | Word Range | Nome |
|---------|---|---|---------|
| 0 | 0:0.0/0 ~ 0:30.255/15 | 0:0.0 ~ 0:30.255 | Output |
| I | I:0.0/0 ~ I:30.255/15 | I:0.0 ~ I:30.255 | Input |
| s | S:0/0 ~ S:163/15 | S:0 ~ S:163 | Status |
| В | B3:0/0 ~ B3:255/15 B9:0/0 ~ B255:255/15 | B3:0 ~ B3:255 B9:0 ~ B255:255 | Binary |
| N | N7:0/0 ~ N7:255/15 N9:0/0 ~ N255:255/15 | N7:0/0 ~ N7:255 N9:0/0 ~ N255:255 | Integer |
| F | | F8:0 ~ F255:255 * Registration is allowed in Float only. | Float |
| L | | L9:0 ~ L255:255 * Registration is allowed in UINT32, INT32 only. | Long |
| ST | | ST9:0 ~ ST255:255 | String |
| т | T4:0.0/0 ~ T4:255.2/15 T9:0.0/0 ~ T255:255.2/15 Txx:nn.0/15 = Enable(EN) Txx:nn.0/14 = Timer Timing(TT) | T4:0.0 ~ T4:255.2 T9:0.0 ~ T255:255.2 Txx:nn.1 = Preset Value(PRE) Txx:nn.2 = Accumulated Value(ACC) | Timer |
| с | C5:0.0/0 ~ C5:255.2/15 C9:0.0/0 ~ C255:255.2/15 Cx:nn.0/15 = Count up enable(CU) Cx:nn.0/14 = Count down enable (CD) Cx:nn.0/13 = Done(DN) Cx:nn.0/13 = Done(DN) Cx:nn.0/12 = Overflow(OV) Cx:nn.0/11 = Underflowt(UN) Cx:nn.0/10 = Update Accumulator (UA) | C5:0.0 ~ C5:255.2 C9:0.0 ~ C255:255.2 Cxx:nn.1 = Preset (PRE) Cxx:nn.2 = Accumulated Value(ACC) | Counter |
| R | R6:0.0/0 ~ C6:255.2/15 R9:0.0/0 ~ R255:255.2/15 Rxx:nn.0/15 = Enable(EN) Rxx:nn.0/14 =Update Enable(EU) Rxx:nn.0/13 = Done(DN) Rxx:nn.0/12 = Stack Empty(EM) Rxx:nn.0/11 = Error(ER) Rxx:nn.0/10 = Upload(UL) Rxx:nn.0/9 = Inhibit(IN) Rxx:nn.0/8 = Found(FD) | R6:0.0 ~ R6:255.2 R9:0.0 ~ R255:255.2 Rxx:nn.1 = Length value Rxx:nn.2 = position value | Control |

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

3.3- Observações:

• Temporizadores (Timers):

Os temporizadores da Rockwell contemplam um endereço diferente em relação ao que deve ser configurado na IHM. Abaixo segue uma tabela, instruindo como efetuar tal configuração.

| TEMPORIZADORES | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | |
| PLC | Na IHM | PLC | Na IHM | | |
| | | | | | |
| Endereço do | Endereço na | Endereço do | Endereço na | | |
| PLC | IHM | PLC | IHM | | |
| | | | | | |
| T4:0.ACC | T4:0.2 | T4:0.PRE | T4:0.1 | | |

• Contadores (Counters):

Assim como os temporizadores, os contadores também são gerenciados com o endereço diferente do CLP. Segue abaixo uma tabela que instrui como efetuar.

| CONTADORES | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | |
| PLC | Na IHM | PLC | Na IHM | | |
| | | | | | |
| Endereço do PLC | Endereço na IHM | Endereço do PLC | Endereço na IHM | | |
| | | | | | |
| C5:0.ACC | C5:0.2 | C5:0.PRE | C5:0.1 | | |

• Entradas e Saídas (físicas):

As entradas e saídas digitais do protocolo Ethernet, são tratadas de forma diferente na IHM M. Os bits de cada entrada ou saída, representam um sequenciamento dentro de uma área de memória, e também é necessário apontar o slot que pertence aquele ponto, de entrada ou saída.

Definição:



Legenda:



Especificação do operando (Entrada ou Saída digital).

Número do slot que se encontra o ponto. Se for um Micrologix, que tenha pontos de entrada integrado na CPU, deverá de ser zero, caso seja um ponto de entrada do primeiro slot da CPU, teria de ser um e assim por diante.

Essa parte do endereçamento representa a primeira word (16 bits = 0). Se o módulo for de 32 bits, o valor deverá ser 1.

Essa parte do endereçamento representa o ponto digital (0 ~ 15).

| PLC AB | XPANEL | | |
|---------|--------|----------|--|
| Entrada | | Saída | |
| I:0/0 | | l:0.0/0 | |
| I:0/1 | | I:0.0/1 | |
| I:0/2 | | I:0.0/2 | |
| I:0/3 | | I:0.0/3 | |
| I:0/4 | | I:0.0/4 | |
| I:0/5 | | I:0.0/5 | |
| I:0/6 | | l:0.0/6 | |
| I:0/7 | | l:0.0/7 | |
| I:0/8 | | l:0.0/8 | |
| I:0/9 | | I:0.0/9 | |
| I:0/10 | | I:0.0/10 | |
| I:0/11 | | I:0.0/11 | |
| I:0/12 | | I:0.0/12 | |
| I:0/13 | | I:0.0/13 | |
| I:0/14 | | I:0.0/14 | |
| I:0/15 | | I:0.0/15 | |
| I:0/16 | | I:0.1/0 | |
| I:0/17 | | I:0.1/1 | |
| I:0/18 | | I:0.1/2 | |
| I:0/19 | | l:0.1/3 | |
| I:0/20 | | I:0.1/4 | |
| I:0/21 | | I:0.1/5 | |
| l:0/22 | | I:0.1/6 | |
| I:0/23 | | I:0.1/7 | |

Exemplo que pode acontecer no endereçamento do PLC AB:

A cada 15 pontos de Entradas ou Saídas endereçados, é necessário acrescentar um, como ilustra a tabela acima e também descrita pela legenda vermelha.

Obs.: Se no PLC o endereçamento contemplar bit de 0 à 15, então a IHM segue esse mesmo padrão.

3.4- Exemplo de Configuração de uma variável tipo N na IHM Ativa:

| File Edit View Online Tools | Help | | |
|--|--|---|---|
| D 🗳 🖬 🐚 🏉 🖪 X 🖻 🛍 🛤 | 📯 🗨 🔍 🔀 🏈 🗔 🛄 🕼 🙎 | 2 📰 🗟 4 😪 🥸 🖃 🖇 ? 🕒 🗄 k | ○○○○○公公▲前○冒團國團□優 |
| MS Shell Dlg 🔹 10 💌 | | ← Col 0 🔹 😂 STATE (💌 🖾 🛱 | 1 1212 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Project 👻 🖣 🗙 | DATABASE [Teste_Micro | × 🌯 B00001[Base 1] | |
| Project ▼ ₽ × Teste_Micro_ETH ♥ Windows ● ■ Base Page ■ Boo001 [Base 1] ● ■ Popup Page ● Catabase ● ■ I/O Devices ● Alarms ● Data Logging ● Security ● String Table ● Data Server ● ■ String Table ● Data Bridge ● ■ Modbus Slave ● Animation Editor | DATABASE [Teste_Micro Solution of the second | Name Type I/O dev Edit Tag Group Name Type Group Digital Image: Analog O String | ice I/O Addr Initial Addition Description General Advanced Image: Real Tag Image: Constraint of the second sec |
| | | Previous | Next Ok Cancel |

XpanelDesigner - Teste_Micro_ETH - [DATABASE [Teste_Micro_ETH.dbx]]

Opção **Name** pode conter qualquer nome sem espaços. No exemplo acima está sendo utilizado o nome do endereço do PLC. Não é necessário.

Opção **I/O Address**, tem que conter o endereço do PLC na sintaxe correta que nossa IHM define. Neste caso da configuração de uma variável numérica tipo **N7:0** possui a mesma sintaxe do endereço do PLC AB.

Obs.: Para o procedimento de Download do projeto da IHM, favor referir-se ao Manual Técnico de Download USB e Ethernet nas IHM's M

4- CONFIGURAÇÃO DE CABOS:



RJ45 Connector

RJ45 Jack



Direct Cable: Host <-> HUB

| Cable | No | Color | Color | No | Cable |
|-------|----|----------|----------|----|-------|
| | 1 | Orange/W | Orange/W | 1 | |
| | 2 | Orange | Orange | 2 | |
| 3 | 3 | Green/W | Green/W | 3 | |
| | 4 | Blue | Blue | 4 | |
| | 5 | Blue/W | Blue/W | 5 | |
| 1 8 . | 6 | Green | Green | 6 | 1 8. |
| | 7 | Brown/W | Brown/W | 7 | |
| | 8 | Brown | Brown | 8 | |

Crossover Cable: Host <-> Host

| Cable | No | Color | Color | No | Cable |
|-----------------------|----|----------|----------|----|-------|
| 1 2 3 4 5 | 1 | Orange/W | Green/W | 1 | |
| | 2 | Orange | Green | 2 | |
| | 3 | Green/W | Orange/W | 3 | |
| | 4 | Blue | Blue | 4 | |
| | 5 | Blue/W | Blue/W | 5 | |
| 1 8 - | 6 | Green | Orange | 6 | 1 8 |
| | 7 | Brown/W | Brown/W | 7 | |
| | 8 | Brown | Brown | 8 | |